

Az mdn-mini beüzemelése (Szolga eszköz)

1. Nyomja meg és **tartsa lenyomva a reset gombot** a Csengető Mini eszközön, majd így dugja be a 230V-os fali aljzatba. Amint a visszajelző LED gyorsan kezd villogni, **azonnal engedje el** a gombot.
2. Az eszköz ekkor egy saját Wi-Fi hálózatot hoz létre Csengeto-lite néven. Csatlakozzon erre a hálózatra egy lappal vagy telefonnal.
3. Nyisson meg egy böngészőt, és írja be a **192.168.4.1** IP-címet.
4. A **Wifi** fülön konfigurálja a hálózati paramétereke
Ha rendelkezik Eduroam hálózattal
 - o Adja meg az iskolai IoT Wi-Fi nevét (**SSID**), **jelszavát (PSK)**.
 - o Állítsa be a Dashboardon lefoglalt **IP címet**, a **Netmaskot**, a **Gateway-t**, valamint a **DNS 1 és DNS 2** címeket.Egyéb esetben
 - o Adja meg a helyi Wi-Fi nevét (**SSID**), **jelszavát (PSK)**.
 - o Állítsa be az **IP címet**, a **Netmaskot**, a **Gateway-t**, valamint a **DNS 1 és DNS 2** címeket ha Fix címet szeretne, ellenkező esetben hagyja üresen a mezőket.
5. Kattintson a zöld **Mentés**, majd a piros **Újraindítás** gombra.
6. Csatlakozzon vissza a lappal az iskolai hálózatra (pl. Eduroam). A Csengető Mini most már elérhető lesz az imént beállított új, fix IP-címén keresztül.
7. Jelentkezzen be a felületre (*admin/admin megadásával*) , majd a **Rendszer** fülön az **API szerver** mezőbe írja be a **Csengető Light , PRO vagy Medium (Fő eszköz) IP-címét**.
8. A **Rendszer** fülön az admin jelszó megváltoztatható.
9. Végezzen el egy utolsó **Mentés / Újraindítás** folyamatot.

A csengetési rendet a Fő eszközön készítheti el.